

## HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJE

### Naulakoiden teräsosat:

- Materiaali pulverimaalattua tai kromattua teräsputkea.
- Runko puhdistetaan neutraaleilla puhdistusaineilla, muuten huoltovapaa.
- Ei suositella varastointia kosteissa ulkotiloissa, ruostumisvaara.

### Naulakoiden levyosat:

- Melamiini-, tai laminaattipäällystettyä lastulevyä.
- Puhdistus neutraaleilla pesuaineilla, vältettävä liiallisen veden käyttöä.
- Ei saa varastoida kosteissa tiloissa.

### Massiivipuiset osat:


- Kahteen kertaan lakattua massiivipuuta, välihionnalla.
- Puhdistus neutraaleilla pesuaineilla, vältettävä liiallisen veden käyttöä.
- Ei saa varastoida kosteissa tiloissa.
- Pitkäaikainen suora auringonvalo saattaa aiheuttaa värimuutoksia puusiin.

### Huolto-ohjeet:

- Tuotteiden rakenteiden ollessa kiinteitä, asennuksen jälkeistä kunnossapitoa ei vaadita. Kuitenkin ruuvit suositellaan kiristämään säännöllisesti.
- Lattiaan ja seinään kiinnitys tarkistettava vähintään kerran vuodessa.
- Naulakoita ei luokitella rakennustarvikkeiksi, joten CE-merkintää ne eivät tarvitse.
- Vaurioituneiden maalipintojen paikkamaalausta ei suositella, mutta tarvittaessa voidaan uudelleen maalata kauttaaltaan pulverimaalin päällemaalaukseen soveltuvalla maalilla.

## Pyörillä varustetut naulakot:

- Pyörät saa asentaa vain 55 cm syvään naulakkoon
- Naulakon siirrossa on käytettävä aina kahta henkilöä, naulakon molemmissa päädyissä.
- Naulakon lähellä ei saa olla ylimääräisiä henkilöitä siirron aikana.
- Siirrossa on varmistettava, lattialla ei ole ylimääräisiä esteitä, kynnyksiä tms. Kynnyksien tms. ylitys on tehtävä erityistä varovaisuutta noudattaen.
- Siirron jälkeen naulakon takapuolella olevat pyörät on aina käännettävä kuvan mukaiseen asentoon ja pyörät aina lukittava.



## Erityishuomiot:

- Tuotteiden päälle ei saa kiivetä.
- Tuotteissa ei saa roikkua.
- Tuotteita ei saa kuormittaa liikaa.
- Varmista että lattiat ja seinät kestävät tuotteiden aiheuttamat kuormitukset.
- Varmista ettei tuotteet tuki kulkureittejä.

## Lisätiedot sekä varaosat:

Metallituote Summanen Oy  
Nostavantie 111  
15820 LAHTI  
Puh. 03 884 150  
monena@monena.fi  
www.monena.fi