
 1 Kiinnitysruuvi rungolle

 2 Kiinnitysruuvi laipalle

Huom!
Kiinnitysruuvit tulee kiristää käsin, ei koneella.